

Istruzione di programmazione

Codifica della scheda di programmazione:

1. Schiacciare il tasto nella parte posteriore.
2. Quando compare un „ticchettio“ tenere la scheda per 3 secondi vicino alla serratura.
3. Due brevi segnalazioni sonore ascendenti confermano l'avvenuta codifica della scheda.

Codifica della chiave a scheda o chiave chip:

1. Avvicinare la scheda di programmazione alla serratura.
2. Quando compare un „ticchettio“ tenere la chiave o chip per 3 secondi vicino alla serratura.
3. Due brevi segnalazioni sonore ascendenti confermano l'avvenuta codifica della chiave o chip.
4. Ora la serratura può venire aperta dalla chiave a scheda o dal chip.

N.b.: per ogni serratura possono essere programmate 49 chiavi diversi.

Cancellazione della chiave a scheda o del chip:

1. Avvicinare la scheda di programmazione alla serratura.
2. Quando compare un „ticchettio“ tenere la chiave o chip per 3 secondi vicino alla serratura.
3. Due brevi segnalazioni sonore ascendenti confermano l'avvenuta cancellazione della chiave scheda o chip.

Cancellazione di tutte le chiavi:

Si possono **cancellare allo stesso tempo tutte le chiavi avvicinando la scheda di programmazione per 15 secondi alla serratura.**